



Prądy/Currents

+VA - 20A
+PK - 25A
CHA - 15A
CH B - 7,5A
CH C - 7,5A
CH D - 7,5A
CH E - 7,5A

OFF	OFF
HORN	((()))
WAIL	1
YELP	2
HI - LO	3
RADIO	RADIO
LAMP A	LAMP A
LAMP B	LAMP B
LAMP C	LAMP C
FUNCTION	S

Uwaga!

1. Podświetlenie klawiszy można zatączyć i wyłączyć przez wciśnięcie jednocześnie klawisza mikrofonowego i klawisza 3.
2. Tryb nocny/dzienny można zatączyć i wyłączyć przez wciśnięcie jednocześnie klawisza mikrofonowego i klawisza C (zmniejszenie mocy sygnału dźwiękowego).

12V
24V
AKUMULATOR



Skrzynka bezpiecznikowa instalacji uprzywilejowanej

KANAL E
KANAL D
KANAL C
KANAL B
KANAL A

zielony
żółty
brązowy
biały
niebieski

(+PK) 25A

AKUMULATOR

czerwony



SPEAKER

szary
szary

(+VA) 20A

AKUMULATOR

czerwony



Masa GND (-)

czarny